



Bauplan Depron-Gleiter, Modell 5, M 1:1





Die hinteren beiden Flügelecken leicht nach oben massieren (sog. *Flügelschränkung* verhindert schlagartiges seitliches Abkippen).

Im hinteren Flügelbereich leicht anschleifen und die Flügel-Ecken zusätzlich leicht nach oben „massieren“!